



درایو را انتخاب میکند.

Floppy Type: ZSK

نوع فورمت دیسک را انتخاب میکند.

سه نوع فورمت در اختیار شما قرار دارد، Barudan FMC, Barudan FDR, ZSK

Refresh محتويات دیسکت را می خوان و نمایش می دهد.

Identify اگر فورمت دیسکت برای شما ناشناخته باشد ولی یکی از سه فورمت شناخته شده برای برنامه باشد، با انتخاب این دستور، فورمت آن تشخیص داده می شود.

Import طرح انتخاب شده از روی دیسکت را باز میکند.

Delete طرح انتخاب شده را از روی دیسکت پاک میکند.

Copy to طرح انتخاب شده را از روی دیسکت را روی هارد دیسک کپی میکند.

Preview طرح انتخاب شده را از روی دیسکت را پیش نمایش میکند.

Format دیسکت را فورمت میکند. نوع فورمت قبل اتوسط مشخص کرده باشید. را باید

Write در این قسمت طرحی را که باید روی دیسکت ضبط شود مشخص می شود.