





دستورات Edit

Undo به آیکون  واقع در Standard Bar مراجعه کنید.


Redo به آیکون  واقع در Standard Bar مراجعه کنید.

Cut به آیکون  واقع در Standard Bar مراجعه کنید.

Copy به آیکون  واقع در Standard Bar مراجعه کنید.

Paste به آیکون  واقع در Standard Bar مراجعه کنید.


Delete با توجه به نوع ابزار انتخاب شده، عمل حذف موضوع، **Node** و بخیه را انجام می دهد.

Offset Copy از موضوع یک کپی ایجاد کرده و عمل آیکون  را انجام می دهد.

Extend Symetrical هنگام رسم مسیر، مسیر را تا جایی که رسم کرده اید، نسبت به محور عمود بصورت قرینه ادامه می دهد.

Flip Horizontal به آیکون  واقع در Property Bar مراجعه کنید.

Flip Vertical به آیکون  واقع در Property Bar مراجعه کنید.

Rotate به آیکون  واقع در Property Bar مراجعه کنید.

Select

Select All تمامی موضوعات را انتخاب می کند.

Invert selection انتخاب را عکس می کند.

Next Object موضوع بعدی را انتخاب می کند.

Previous Object موضوع قبلی را انتخاب می کند.

Filter Selection می توان دوخت هایی با مشخصات خاص را از بین دوخت های انتخاب شده جدا کرد مثلا

از کل موضوعات انتخاب شده، دوخت هایی را انتخاب کرد که شماره پایه سوزن آنها یک باشد. بعد از انتخاب

یکسری موضوع، اجرای این دستور پنجره زیر را در اختیارتان قرار می دهد.

