

Displacement اگر تکرار بخیه روی مسیر را روی عددی بیشتر از یک قرار دهید، با مقدار دهی به این پارامتر، نقاط بخیه روی هم قرار نخواهند گرفت. این عمل از پاره شدن نخ (که در نتیجه تعدد فرود سوزن دستگاه در یک نقطه بوجود می‌آید) جلوگیری می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.5 تا 0.5 میلی‌متر است.

Repeats تعداد تکرار بخیه روی مسیر را تعیین می‌کند.

Bean اگر تعداد تکرار بخیه روی عددی بیشتر از 1 تنظیم شده باشد، بخیه به شکل زیر تولید می‌شود:



Running اگر تعداد تکرار بخیه روی عددی بیشتر از 1 تنظیم شده باشد، بخیه به شکل زیر تولید می‌شود:



توجه داشته باشید که در دو شکل بالا برای پارامتر **Displacement** مقداری در نظر گرفته شده است.


با **Click** بر روی این دکمه، مقادیری را که اشتباهات تغییر داده‌اید ولی **Apply** نکرده‌اید، به حالت اولیه برگردانید.



با **Click** بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده‌اید، بر روی مسیر دوخت اعمال می‌شود.



با **Click** بر روی این دکمه، پنجره **Properties** بسته می‌شود.



با **Click** بر روی این دکمه، مقادیری را که تغییر داده‌اید، بر روی مسیر دوخت اعمال شده و پنجره **Properties** بسته می‌شود.

