


واقع بر روی **Property Bar** را انجام **Insert** همان عمل آیکون **Insert Stitches** می‌دهد.

Split from this stitch بخیه‌ها را از محل انتخاب شده به دو قسمت می‌کند و دو موضوع مجزا می‌سازد.



Properties مشخصات دوخت را نمایش میدهد. به قسمت ابزار استاندارد **Standard Properties** مراجعه کنید.

ابزار برش Cutter

کلیه دوخت‌ها را بكمک اين ابزار می‌توان برييد. ابزار را انتخاب کنيد و روی تصوير **Click** و **Drag** کنيد، مسیر برش را مشخص و کلید ماوس را رها کنيد. خط برش از روی هر مسیری بگذرد، آنرا از آن قسمت خواهد خواهد برييد.

ابزار اندازه گيری Mesurement

فاصله بين دو نقطه را اندازه مي‌گيرد. ابزار را انتخاب کنيد و روی تصوير **Click** و **Drag** کنيد، در نقطه دلخواه ماوس را رها کنيد. مقدار اندازه در پايان صفحه در محل گزارش، نشان داده می‌شود.