


در صفحه **Defaults** پیش‌فرض پارامترهای پرش (Jump) و فیلتر قرار دارند.



توضیحات لازم در باره این پارامترها در قسمت پارامترهای مشترک **Properties** آمده است.

از برنامه خارج می‌شود. **Exit**