

در سمت چپ، نوع دوخت‌ها و تعداد آنها و در سمت راست، تعداد موضوعات بر حسب پایه سوزن فهرست شده‌اند و تمامی آنها انتخاب شده‌اند (سمت چپ آنها چک خورده)، شما می‌توانید هر نوع دوخت را بر مبنای نام یا رنگ آن، از انتخاب تان خارج کنید.

E Stitch, Single Path Satin, Object Specification این دستور را می‌توان بر روی دوختهای **Pattern Stitch, Non Parallel Tatami, Tatami, Motif, Text, Image** اعمال نمود. در صورتیکه یکی از دوخت‌های فوق را انتخاب کرده باشید، با اجرای این دستور، می‌توانید بعضی از پارامترهای آن دوخت را بصورت چشمی روی تصویر تغییر دهید. کلید **F8** هم همین کار را انجام می‌دهد.

Properties پنجره پارامترها را فعال یا غیر فعال می‌کند.