




بر روی این قسمت، صفحه انتخاب **Pattern** باز می شود.
برای انتخاب **Pattern**، کافیست روی **Pattern** دلخواه **Click** کنید.



اگر روی یک **Pattern** **Right-Click** کنید، فهرست زیر نمایان خواهد شد:



نام **Pattern** را تغییر می دهد
Pattern را حذف می کند. در بکارگیری این دستور دقت کنید تا اشتباهات را پاک نکنید.



ترتیب ایجاد دوخت تاتامی را مشخص می کند. مقدار این پارامتر بین 1 تا 10 است.

