


ترتیب ایجاد دوخت تاتامی را مشخص می‌کند. مقدار این پارامتر بین ۱ تا ۱۰ است.




تراکم دوخت را مشخص می‌کند. با انتخاب یکی از سه حالت **Maximum** یا

Average یا **Density** ، نحوه اعمال تراکم را می‌توان تعیین کرد.

تراکم تعیین شده، بر روی میانگین فواصل بین دو مسیر اعمال می‌شود.

تراکم تعیین شده، بر روی بیشترین فاصله بین دو مسیر اعمال می‌شود.

تراکم تعیین شده، بر روی کمترین فاصله بین دو مسیر اعمال می‌شود.



تعداد ردیفهای ایجاد شده روی مسیر را نشان می‌دهد. با فعال کردن این انتخاب و تغییر تعداد

ردیفها، می‌توانید مقدار تراکم را عرض کنید.