


با تغییر این پارامتر، شکل بخیه ها در لبه های برگشت تغییر می کند.



توجه داشته باشید که ممکن است بخیه های ریزی که در حالت **Type 2** بوجود می آید، به طور خودکار توسط برنامه، فیلتر شود و عملاً شما تفاوتی میان حالت اول و دوم نبینید. برای اینکه بخیه ها بطور خودکار فیلتر نشوند، باید عمل فیلتر اتوماتیک را روی این دوخت غیر فعال کنید. در باره نحوه انجام این کار در قسمت های بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد.

پارامترهای مربوط به شکل تاتامی در صفحه **Pattern** قرار دارد برای فعال نمودن این صفحه، بر روی **Pattern** که به شکل عمودی نوشته شده، Click کنید.

