



None با **Click** بر روی این قسمت، صفحه انتخاب **Pattern** باز می شود.




برای انتخاب **Pattern**، کافیست روی **Pattern** دلخواه **Click** کنید.
اگر روی یک **Pattern**، **Right-Click** کنید، فهرست زیر نمایان خواهد شد:



Rename نام **Pattern** را تغییر می دهد

Remove، **Pattern** را حذف می کند. در بکارگیری این دستور دقت کنید تا اشتباها **Pattern** را پاک نکنید.



Offset ترتیب ایجاد دوخت تاتامی را مشخص می کند. مقدار این پارامتر بین 1 تا 10 است.

