



فاصله افقی بین **Horizontal Pattern** ها را تعیین می کند.
فاصله عمودی بین **Vertical Pattern** ها را تعیین می کند.



تمامی این چهار پارامتر را می توانید روی صفحه بصورت چشمی (**Visual**) تغییر دهید. برای این کار کلید **F8** را بزنید و پارامترها را روی صفحه جابجا کنید. در پایان کلید **ESC** (Space Bar) را بزنید تا از این حالت خارج شوید.



برای ایجاد دونخن با کیفیت بهتر، پارامترهای بیشتری در این صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.

