

گام تکرار، فاصله بین هر ستاره را مشخص می‌کند. **Repeat Pitch**

Repeat Pitch: 1.0   mm




Repeat Pitch: 2.0   mm




در دوخت **Forward/Backward Return Back** (رفت و برگشت) تعداد برگشت به عقب را تعیین می‌کند.


Return Back: 4



Return Back: 8




Return Back: 12




زاویه شروع دوخت را مشخص می‌کند. **Start Angle**

Start Angle: 0   Deg



Start Angle: 0   Deg



Start Angle: 0   Deg

