


تاتامی را به تاتامی تبدیل می‌کند. میتوان در این حالت مدل تاتامی را تغییر داد.



حداقل پهنهای ساتین را برای تبدیل تعیین می‌کند. بر فرض مثال اکر مقدار این پارامتر را روی 4mm قرار دهید، ساتین‌هایی که پهنهای آنها بیشتر از چهار میلی‌متر باشند به تاتامی تبدیل می‌شوند.

از پارامترهای این قسمت در تبدیل بخیه به تاتامی و همچنین در تغییر تراکم Tatami (Manual Stitch) بخیه استفاده می‌شود. این پارامترها مانند پارامترهای بکار رفته در دوخت تاتامی هستند. برای اطلاعات بیشتر به پارامترهای دوخت تاتامی مراجعه کنید.