

**Lock Stitch** پارامترهای مربوط به بخیه قفل در این صفحه قرار دارند. بخیه قفل را می‌توان در ابتدا یا انتهای یک دوخت ایجاد کرد تا نخ به پارچه قفل شود تا از نخ‌کش شدن دوخت جلوگیری بعمل آید.

The screenshot shows a software window titled 'Properties' with a 'Functions' tab selected. Inside, there is a 'Lock Stitch' section. It contains three radio buttons for 'Lock Stitch type': 'Empty Stitch', 'Line' (which is selected), and 'Triangle'. To the right of these are two numeric input fields: 'Count' with a value of '1' and 'Length' with a value of '1.0' followed by 'mm'. Below these are two checkboxes: 'Start Lock' and 'End Lock', both of which are currently unchecked. On the right side of the dialog, there is a vertical toolbar with three buttons: 'Main', 'Lock Stitch' (which is highlighted), and 'View'. At the bottom of the dialog are five buttons: 'Save to' (with a dropdown arrow), 'OK', 'Close', 'Apply', and 'Reset'.

**Lock Stitch Type** نوع بخیه قفل را تعیین می‌کند.

**Empty Stitch** از بخیه درجا برای قفل نخ استفاده می‌کند.

**Line** از یک کوک کوچک به شکل رفت و برگشت برای قفل نخ استفاده می‌کند.

**Triangle** از سه کوک بشکل مثلث برای قفل نخ استفاده می‌کند.

**Count** تعداد تکرار بخیه قفل را مشخص می‌کند.

**Length** طول بخیه قفل را برای نوع **Line** و **Triangle** مشخص می‌کند.

**Start Lock** در ابتدای دوخت بخیه قفل ایجاد می‌کند.

**End Lock** در انتهای دوخت بخیه قفل ایجاد می‌کند.